



## PROCEDIMIENTO DE INSTALACION "UNION DE SERVICIO"

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- 1.-TALADRO MANUAL PARA LOS DIAMETROS DE 4" 6" Y 8", TALADRO INDUSTRIAL PARA EL RESTO DE LOS DIAMETROS.
- 2.- BROCAS: LAS BROCAS DEBERAN DE SER PARA MADERA Y LOS DIAMETROS COMO SIGUE:

TAMAÑO DE LA INSERCIÓN	TAMAÑO DE LA BROCA
4" (100mm)	4 1/2"
6" (150mm)	6 1/4"
8" (200mm)	
10" (250mm)	
12" (300mm)	
15" (375mm)	

- 3.- MARTILLO DE 2.7 KG. Y UNA MADERA DE 2" X 4"
- 4.- UNA BOTELLA DE SOLUCION JABONOSA.

### PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:

1. PERFORE EL AGUJERO DEL DIAMETRO CORRECTO. VEA LISTA DE TAMAÑOS ARRIBA.
2. INSERTE LA BOTA DE HULE EN EL AGUJERO, CON LA CEJA SIGUIENDO LA CURVA DE LA TUBERIA. EL TOPE DE ARRIBA DEBERA ESTAR SOBRE LAS COSTILLAS Y EL TOPE DE ABAJO DENTRO DE LA PARED DEL TUBO.
3. APLIQUE LA SOLUCION JABONOSA DENTRO DE LA BOTA DE HULE Y POR FUERA DEL CASQUILLO DE PVC, SI SE USA LUBRICANTE DE TUBERIA, SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE RESBALE Y SALGA DE SU SITIO.
4. COLOQUE EL CASQUILLO DE PVC DENTRO DE LA BOTA DE HULE, ASEGURANDO DE QUE LA CURVATURA DE AMBOS, COINCIDA.
5. COLOQUE LA MADERA DE 2"X4" ENCIMA DEL CASQUILLO DE PVC.
6. USANDO LA MADERA Y EL MARTILLO, META EL CASQUILLO DE PVC HASTA QUE LA ORILLA O TERMINACION DE ESTE COINCIDA CON EL INICIO DE LA CAMPANA DE LA BOTA DE HULE.
7. COLOQUE EL TUBO DE LA DESCARGA ASEGURANDO QUE LA PRIMER COSTILLA PASE EL TOPE INTERNO QUE TIENE LA CAMPANA.
8. COLOQUE LA CINTILLA CON CREMALLERA ALREDEDOR DE LA BOTA DE HULE, SOBRE LA CAMPANA Y APRIETE.